

【Dual Sensor / Triplesense Q&A】

- Q1 「ERROR」が表示され、「STANDBY」状態にならない。
Q2 「STANDBY」が表示された後、「ERROR」が表示されてしまう。
Q3 水分の計測表示が「EE」となる。
Q4 油分の計測表示が「EE」となる。
Q5 弾力の計測表示が「EE」となる。
A1～5 「故障かなと思ったら」をご覧ください。
- Q6 測定はお化粧品をした状態で行っても良いのでしょうか？
A6 測定はお化粧品を落とした状態で行ってください。
- Q7 理想的な測定部位は？
A7 頬の中心です。
- Q8 肌年齢は表示されますか？
A8 肌年齢は表示されませんが、年代に対して、3段階評価を行っています。

【USB Station Q&A】

- Q1 転送したデータを保存することは、できますか？
A1 「SAVE」ボタンを押すと、CSVファイルで保存できます。データを呼び戻すことはできません。